TELIS 6 CHRONIS RTS SILVER

Ref : 1805210







Se connecter pour voir le tarif (https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit?p_p_id=com_liferay_login_web_portlet_Lo p_p_lifecycle=0& p_p_state=maximized& p_p_mode=view&saveLastPath=1& _com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_stru _com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_redi un-produit%2F-%2Fe-cat%2F1805210%3Fq%3D1805210%3Fp_p_state%3

Services Somfy Pro

Normes (https://www.somfypro.fr/normes)

Formation (https://www.somfypro.fr/catalogue-des-formations1)

APPLICATION

TECHNOLOGIE

RTS

GARANTIE

5 ans

Description Assistance Informations techniques Gamme(s)

Description

Informations générales

- Télécommande d'horloge à 6 canaux radio RTS, elle programme et commande les ouvertures de la maison en fonction des moments de la journée.
- 6 canaux et 6 plages horaires par jour; possibilité d'affecter pour chaque plage horaire 1 à 6 produits ou groupe de produits.
- Mode crépusculaire et simulation de présence.
- Fonctions : Montée, Descente, Stop, position favorite MY, mode crépusculaire et simulateur de présence.
- Sécurité garantie : code tournant infasilfiable
- Compatible avec tous les moteurs radio RTS Somfy.
- En cas d'utilisation avec un store banne, il est fortement recommandé d'associer la Telis 6 Chronis RTS avec l'Eolis 3D Wirefree RTS pour assurer une protection face au vent.
- Coloris : Acier.

Bénéfices du produit

Une télécommande RTS de centralisation (6 canaux) avec programmation horaire pour programmer et piloter à distance l'ensemble des équipements.

Assistance

Autres

Telis 6 Chronis RTS Installation guide FR DE IT NL EN ES (https://www.somfy.com/file.cfm/leaf_telis_6_chronis_rts_5065943A_IG.pdf?contentID=409264)

Telis 6 Chronis RTS Installation guide PT EL SV DA FI NO (https://www.somfy.com/file.cfm/leaf_telis_6_chronis_rts_5065944A_IG.pdf?contentID=409263)

Telis 6 Chronis RTS technical data sheet (https://www.somfy.com/file.cfm/SDEV-FICA_128_R0_Telis_6_Chronis_RTS.pdf?contentID=409262)

Telis 6 Chronis RTS Installation guide PL RO CS HU RU HR (https://www.somfy.com/file.cfm/leaf_telis_6_chronis_rts_5065946A_IG.pdf?contentID=409266)

Telis 6 Chronis RTS Installation guide FR DE TR ZH EN AR (https://www.somfy.com/file.cfm/leaf_telis_6_chronis_rts_5065945A_IG.pdf.pdf?contentID=409265)

Installer

Notice Telis 6 Chronis RTS Partie 1 (https://www.somfy.com/file.cfm/Notice_Telis_6_Chronis_RTS_Partie_1.pdf?contentID=272426)

Notice Telis 6 Chronis RTS Partie 2 (https://www.somfy.com/file.cfm/Notice_Telis_6_Chronis_RTS_Partie_2.pdf?contentID=272427)

Communiquer

Fiche Telis 6 Chronis RTS BtoC (https://www.somfy.com/file.cfm/Telis6chronis.pdf?contentID=240730)

Informations techniques

Technologie

Portée en champ libre	200
Portée dans la maison	20 m à travers 2 murs en béton armé

Fréquence radio	RTS 433,42 MHz
Codage	Tournant infalsifiable

Electrique

Type de pile	AAA (LR03)
Voltage pile	2 x 1,5 V

Standard

Indice de protection	IP 30

Dimension

Longueur	151 mm
Largeur	47 mm
Poids	0.085 kg
Epaisseur	18 mm

Autre

Finition	Silver

Gamme(s)

TELIS 6 CHRONIS RTS

(https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/_457/TELIS_6_CHRONIS_RTS)

Retour en haut de page

Mentions légales (/mentions-l%C3%A9gales) **Données personnelles (/donn%C3%A9es-personnelles)**
Conditions générales de ventes (/conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-ventes) **Conditions générales de garantie (/conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-garantie)**